

3.3 Hinweisschild am Eingang

Jedes Spielgerät ist am Eingang mit einem Hinweisschild mit dem unten angeführten Text versehen (oder ähnlich). Vor dem Gebrauch kontrollieren Sie, ob dieser Text mit den Daten auf dem Spielgerät übereinstimmt.

Hinweisschild am Eingang


- 1. Der Gebrauch der Hüpfburg ist nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person erlaubt.**
- 2. Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut und als solche erkennbar sein.**
- 3. Das Mindestalter für die Benutzung ist 4 Jahre, das Höchstalter 14 Jahre.**
- 4. Es dürfen sich nicht mehr als 9 Personen gleichzeitig in der Hüpfburg befinden.**
- 5. Der Altersunterschied zwischen den Benutzern muss bei gleichzeitiger Benutzung so gering wie möglich sein.**
- 6. Das Tragen von Schuhen, Brillen, Schmuck, scharfen oder heißen Gegenständen in der Hüpfburg ist nicht erlaubt.**
- 7. Speisen oder Getränke sind in der Hüpfburg nicht erlaubt.**
- 8. Es ist nicht erlaubt, bei der Benutzung der Hüpfburg zu rauchen oder unter Einfluss von bewusstseinsverändernden Drogen zu stehen.**
- 9. Es ist nicht erlaubt, zu raufen oder einander zu schubsen.**
- 10. Es ist nicht erlaubt, auf die Außenwände zu klettern.**
- 11. Bei einer Windstärke über 5 Bft darf die Hüpfburg nicht verwendet oder aufgeblasen werden.**
- 12. Bei Stromausfall oder Störungen am Gebläse darf die Hüpfburg nicht verwendet werden.**
- 13. Wenn die Hüpfburg beginnt, Druck zu verlieren, müssen alle Benutzer die Hüpfburg sofort verlassen. Der Mindestarbeitsdruck beträgt 10 mbar, der maximale 30 mbar.**

3.4 Gebrauch

Für den Gebrauch der Hüpfburg wurde eine eigene Bedienungsanleitung erstellt. Zu jedem Spielgerät wird eine Bedienungsanleitung geliefert. In der Bedienungsanleitung sind Aufbau, Gebrauch, Abbau, Transport und Lagerung des Spielgeräts ausführlich beschrieben.

Aus Sicherheitsgründen muss rund um die Hüpfburg ein freier Platz von mindestens 1.8 Meter vorhanden sein. Nachstehend wird der erforderliche freie Platz auf einem Plan dargestellt.

Plan für Spielgerät des Modells Klatschender Clown Super und Umgebung



180 cm (rondum)
Spielgerät
Eingang

Achtung: Achten Sie beim Aufbau immer darauf, dass keine Autos in die Hüpfburg fahren können, und sorgen Sie für Verkehrsabsperungen.

3.4.1 Aufbauanleitung


Gehen Sie beim Aufbau wie folgt vor:

- Überprüfen Sie die Verkehrssituation vor Ort, achten Sie auch darauf, dass keine Autos in die Hüpfburg fahren können, und sorgen Sie für Verkehrsabsperrrungen.
- Stellen Sie die Hüpfburg auf weichen Boden, z. B. Gras.
- Sorgen Sie für ausreichend freien Platz rund um die Hüpfburg, siehe Plan.
- Überprüfen Sie, ob der Boden keine Verunreinigungen und scharfen Gegenstände aufweist.
- Verwenden Sie immer eine Bodenplane und eine geerdete Steckdose.
- Rollen Sie das Verlängerungskabel ganz ab und schützen Sie die Steckdose vor Wasser gemäß IP44.




Schritt 01.

Stellen Sie die aufgerollte Hüpfburg auf die ausgelegte Bodenplane.




Schritt 02.

Schließen Sie das Gebläse an die Hüpfburg an.
Typ: QF 1.1 – 230/50 - EU



Schritt 03.

Stecken Sie den Stecker des Gebläses in eine geerdete Steckdose.




Schritt 04.

Blasen Sie die Hüpfburg auf und kontrollieren Sie sie.




Schritt 05.

Schließen Sie alle Auslassöffnungen der Hüpfburg.




Schritt 06.

Kontrollieren Sie die Hüpfburg auf Beschädigungen.



Schritt 07.

Befestigen Sie die Hüpfburg mit den mitgelieferten Seilen.



Schritt 08.

Bringen Sie die Seile bis zu maximal 25 mm über dem Boden an und verhindern Sie Stolpergefahr.




Schritt 09.

Kontrollieren Sie, ob alle Handlungen richtig ausgeführt wurden.

3.4.2 Abbauanleitung


Gehen Sie beim Abbau wie folgt vor:

- Kontrollieren Sie die Hüpfburg auf Beschädigungen und melden Sie eventuelle Schäden dem Betreiber.
- Reinigen Sie die Hüpfburg - wenn nötig - mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie trocknen.
- Kontrollieren Sie, ob alle Benutzer die Hüpfburg verlassen haben.
- Ziehen Sie den Stecker aus der geerdeten Steckdose.




Schritt 01.

Versichern Sie sich, dass alle Benutzer die Hüpfburg verlassen haben.



Schritt 02.

Ziehen Sie den Stecker des Gebläses aus der Steckdose.



Schritt 03.

Entfernen Sie das Gebläse von der Hüpfburg.



Schritt 04.

Öffnen Sie alle Auslassöffnungen der Hüpfburg.



Schritt 05.

Entfernen Sie die Seile.



Schritt 06.

Organisieren Sie den Transport richtig. **Siehe 4 Transport.**

3.4.3 Transport und Lagerung

- Entfernen Sie vor Transport und Lagerung immer zuerst die Seile.
- Bewahren Sie die Seile separat auf.
- Nachdem die gesamte Luft aus der Hüpfburg entwichen ist, kann sie zusammengerollt werden.
- Legen Sie die Hüpfburg in die mitgelieferte Transporttasche.
- Kontrollieren Sie die Bodenplane auf Beschädigungen und falten Sie sie zusammen.
- Kontrollieren Sie das Gebläse – vor allem das Kabel - auf Beschädigungen.
- Vor der Lagerung muss die Hüpfburg völlig trocken sein.